

10 tips voor Bellus

/1

Controleer de vlakheid van de onderstructuur en corrigeer indien nodig. Gebruik kwalitatief goede panlatten.

/2

Smet het dak uit en houd deze smetlijnen aan. Plaats de pannen niet tegen elkaar.

/3

Voer het detail aan de goot correct uit (ventilatie). Gebruik eventueel een ventilerende onderlat.

/4

Gevelleien worden geplaatst om de andere rij.

/5

Verzaag bovenaan onder de vorst een Bellus lei of gebruik de Bellus ondervorstlei (PBEL8100).

/6

Voor een goede ventilatie en waterdichtheid ter hoogte van de vorst, gebruik Quick-Fix in combinatie met de keramische vorsten. Schroeven ter bevestiging van de vorsten meegeleverd met Quick-Fix.

/7

Verwijder de keramische ribbetjes met een klauwhamer om lood tussen de leien te plaatsen.

/8

Gebruik bij Velux het juiste gootstuk (EDS + EDB AI, verlengstuk onderste gootstuk) en raadpleeg de plaatsingsvoorschriften op onze website.

/9

Leien niet rechtstreeks belopen.

/10

Voor een correcte bevestiging, consulteer onze verankeringsmodule verankering.koramic.com.

